



## Câblage des haut-parleurs basse impédance H062 sur ampli-mélangeur COM12

Raccorder les enceintes H062 en parallèle via les transformateurs d'isolement à la sortie Lo-Z (basse impédance) du COM12.

AUDAC – COM12

